

goutte d'encre

Notice de remplissage cartouches rechargeables HP10 HP11 HP12 HP13 HP80 HP82 HP84 HP 88

PROTEGER VOTRE SURFACE D ETRAVAIL EN CAS DE FUITE D'ENCRE

Ces cartouches ont deux bouchons colorés.
Un est réservé à la prise d'air, il est indiqué par l'annotation « AIR »
L'autre étant réservé pour le remplissage

1. Enlever le bouchon du trou de remplissage de couleur comme indiqué sur l'image ci-dessous.



2. Remplissez la cartouche avec 28ml (petite cartouche) ou 69ml (grosse cartouche)
3. Replacez le bouchon sur le trou de remplissage.
4. Pour reprogrammer la puce vous avez besoin d'un **reprogrammeur** disponible sur notre site. **A la livraison ces cartouches rechargeables sont déjà reprogrammées.**
5. Mettez en place les 4 cartouches dans l'imprimante
6. Retirez le second bouchon de couleur où « AIR » est inscrit

Attention : Si ce bouchon n'est pas enlevé, l'encre ne pourra être transportée vers la tête d'impression !

Prenez une attention particulière au choix des encres que vous utilisez pour remplir ces cartouches.

Une encre qui n'est pas adaptée à ces cartouches risque d'endommager la tête d'impression de votre imprimante.

Des encres spécifiques sont disponibles sur notre site tout comme le resetteur pour ces cartouches.

<http://www.goutte-encre.com>