

**Notice de d'utilisation cartouches rechargeables
EPSON 16 16XL
EPSON T1621 T1622 T1623 T1624
EPSON T1631 T1632 T1633 T1634**



PROTEGER LA SURFACE DE TRAVAIL

**Tout le jeu de cartouche doit être changé pour que ces cartouches puissent fonctionner
Ne confirmez jamais la mise à jour du pilote de votre imprimante, ces cartouches risquent de ne plus être reconnues et / ou de ne pas fonctionner correctement.**

Pour remplir les cartouches rechargeables pour EPSON 16 il vous faut :

- 12ml d'encre noire pigmentée pour la cartouche rechargeable EPSON **T16**
- 12 ml d'encre cyan pimentée pour la **cartouche rechargeable EPSON T16**
- 12 ml d'encre magenta pour la **cartouche rechargeable EPSON T16**
- 12 ml d'encre jaune pour la **cartouche rechargeable EPSON T16**
- 4 seringues avec aiguilles
- Une paire de gants

Préparez les seringues avec l'encre et réservez.

Placez la cartouche rechargeable comme sur l'image ci-contre sur un plan de travail et retirez le bouchon de gauche « remplissage ».



Prenez la seringue avec aiguille que vous avez préalablement remplie et injectez l'encre.

Important : veuillez à ce que l'aiguille soit droite dans la cartouche, à l'intérieur de la cartouche se trouve un film qui ne doit pas être endommagés, percé, votre cartouche risque de fuir.

Remplacez le bouchon de couleur après le remplissage.



Remplissez la cartouche rechargeable EPSON 16 jusqu'à la limite indiquée sur la photo « niveau maximum de remplissage ».

Répétez cette opération pour les trois autres cartouches. **N'oubliez pas de replacer le bouchon de couleur après le remplissage.**



Lorsque les cartouches rechargeables sont remplies, il ne vous reste plus qu'à **retirer le bouchon transparent « aération »**. Il sert à réguler la pression dans la cartouche pendant les impressions.

N'oubliez pas de retirer le bouchon transparent et de le conserver soigneusement.



Placez maintenant les cartouches dans l'imprimante. Placez tout d'abord la cartouche rechargeable jaune rechargeable EPSON 16, ensuite la cartouche rechargeable magenta, ensuite la cartouche rechargeable cyan pour finir par la cartouche rechargeable noire pour EPSON 16.

Il est important de commencer la mise en place par les cartouches couleurs et de terminer par la cartouche noire.

Réinitialisation de la puce

Lors de la première mise en place des cartouches rechargeables EPSON 16, les niveaux d'encre sont indiqués à 100%, c'est à dire que les puces sont déjà reprogrammées.

Lorsque l'imprimante vous indique le message « cartouche bientôt vide » ou « niveau d'encre bas » vous pouvez réinitialiser manuellement la puce en retirant la cartouche concernée de l'imprimante et en la replaçant dans son compartiment.

Pour la plus part des modèles imprimante il est nécessaire de placer le chariot en position de changement des cartouches.

Débranchez la prise secteur (prise électrique) et sortez la cartouche. Remplissez-la et replacez-la dans l'imprimante. Branchez ensuite la prise, la cartouche est reconnue comme pleine.

La réinitialisation de la puce s'opère automatiquement lorsque le niveau d'encre indiqué par le message « niveau bas » est dépassé. C'est-à-dire que lorsque vous continuez à imprimer lorsque le message « niveau bas » apparait, la puce sera réinitialisée automatiquement et vous indiquera des niveaux d'encre à 100%, que vous ayez rechargé votre cartouche ou non.

Le remplissage d'une seule cartouche peut entrainer la reprogrammation de toutes les autres puces, c'est-à-dire que tous les niveaux d'encre seront indiqués comme étant pleins.

Attention

Sur ces modèles de cartouches, il est conseillé de vérifier manuellement les niveaux d'encre se trouvant dans les cartouches. Les cartouches rechargeables pour EPSON 16 sont transparentes, un contrôle visuel des niveaux d'encre et un remplissage régulier des cartouches sont fortement conseillé afin de ne pas imprimer sans encre.



La copie partielle ou totale des pages du site www.goutte-encre.com ou l'enregistrement sur un quelconque support magnétique, ne peut servir qu'à des fins strictement personnelles.

Les noms, marques, descriptions et images figurant sur ce site ne servent que de référence pour la compatibilité et d'aide à l'identification des produits compatibles que nous proposons et restent l'entière propriété de ses détenteurs.

Die aufgeführten Herstellerbezeichnungen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte. Die aufgeführten Firmennamen, Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

MAJ 04-06-015

Page 2 / 2

<http://www.goutte-encre.com>