

goutte d'encre

Notice de remplissage cartouches rechargeables Pour Brother LC-1000 LC-970 LC-51 LC-57 LC-37



Protégez votre surface de travail avant de commencer le remplissage des cartouches rechargeables.

Sur la **face arrière des cartouches** se trouvent un **bouchon transparent** (trou de remplissage) et un bouchon de couleur correspondant à la cartouche (trou d'aération).



Pour remplir la cartouche, **enlever le bouchon transparent**.

Lors du remplissage le bouchon de couleur doit être en place.

Important : veuillez à ce que l'aiguille soit droite dans la cartouche, à l'intérieur de la cartouche se trouve des films qui ne doivent pas être endommagés.

Injectez l'encre **lentement** l'encre par le **trou de remplissage**, laissez environ 1cm d'aire. Ne remplissez pas la cartouche à 100% de sa capacité, elle risque de fuir.

Lorsque vous avez rempli la cartouche d'encre, **remplacez le bouchon transparent** et insérez la cartouche dans l'imprimante.

Seulement une fois la cartouche mise en place dans l'imprimante, retirez le bouchon de couleur indiqué sur la cartouche par « Air ».

Ce trou sert effectivement d'aération de la cartouche lors de son utilisation afin d'éviter la création d'un vide d'air dans la cartouche et de permettre à l'imprimante de fonctionner correctement.

Conservez les bouchons de couleur.

Portez une grande attention à l'encre que vous utilisez ! Les imprimantes Brother ont une tête d'impression particulièrement fragile et des buses très fines.

Une encre qui n'est pas adaptée à votre imprimante peut réduire sa durée de vie et endommager la tête d'impression.

Nous vous proposons en combinaison avec ces cartouches rechargeables un kit d'encres spécifiques adaptées à votre imprimante Brother.

Encre plus économique -- > **les packs ECO goutte d'encre** cartouches rechargeables + kit encre à un prix attractif.

Achetez malin avec les Kit ENCRES + CARTOUCHES RECHARGEABLES et imprimez sans vous ruiner

<http://www.goutte-encre.com>