

goutte d'encre

Notice de remplissage cartouches rechargeables Pour Brother LC-1000 LC-970 LC-51 LC-57 LC-37



Protégez votre surface de travail avant de commencer le remplissage des cartouches rechargeables.

Sur la **face arrière des cartouches** se trouvent un **bouchon transparent** (trou d'aération) et un bouchon de couleur correspondant à la cartouche (trou de remplissage).

Vous remplissez les cartouches avec environ 23 ml d'encre par cartouche.

Pour remplir la cartouche, **enlever le bouchon de couleur**. Lors du remplissage le bouchon transparent **doit être en place**.



Important : veuillez à ce que l'aiguille soit droite dans la cartouche, à l'intérieur de la cartouche se trouve des films qui ne doivent pas être endommagés.

Injectez l'encre **lentement** l'encre par le **trou de remplissage**, laissez environ 1cm d'aire. Ne remplissez pas la cartouche à 100% de sa capacité, elle risque de fuir.

Lorsque vous avez rempli la cartouche d'encre, **remplacez le bouchon de couleur** et insérez la cartouche dans l'imprimante.

Seulement une fois la cartouche mise en place dans l'imprimante, retirez le bouchon transparent.

Ce trou sert effectivement d'aération de la cartouche lors de son utilisation afin d'éviter la création d'un vide d'air dans la cartouche et de permettre à l'imprimante de fonctionner correctement.

Conservez les bouchons soigneusement, vous en aurez besoin lors des prochains remplissages.

Lors des prochains remplissages, remplacez le bouchon transparent avant de retirer la cartouche de l'imprimante. Remplissez alors la cartouche comme indiqué ci-dessus.



C.E.T. Cartouche Encre Toner