



Notice d'utilisation du reprogrammateur de puce pour cartouches rechargeables HP 10-11-12-13-82-84-85-88



La puce de votre cartouche originale n'est pas reprogrammable. Vous avez besoin d'une puce spécifique ou une cartouche munie d'une puce spécifique qui, elle est reprogrammable grâce à ce resetteur.

Ces deux produits sont disponibles sur notre site.

Toutes les cartouches HP 10-11-12-13-82-84-85 et 88 ont une puce électronique intégrée à la partie inférieur de la cartouche. Cette puce assure que la cartouche ne soit pas utilisable plusieurs fois. Malheureusement après le remplissage, les puces de ces cartouches originales ne sont plus utilisables.

L'acquisition d'un reprogrammateur accompagné des cartouches reprogrammables est rentable dès la première utilisation.

1. Insérez le reprogrammateur comme sur l'image si dessous.



2. Assurez-vous que les contacts du reprogrammateur et ceux de la puce se superposent.
3. Une fois le reprogrammateur mis en place, maintenez appuyé le petit bouton situé sur le dessus, comme sur l'image
4. La LED est rouge dans un premier temps puis devient verte, vous pouvez alors relâcher le bouton, la puce est reprogrammée.
5. Vous pouvez alors remplir votre cartouche à remplir et imprimer.