

Notice d'utilisation du resetteur Epson pour cartouches série T07 et T08



ATTENTION : Ce reprogrammeur n'est prévu que pour une utilisation sur les cartouches originales de marque Epson.

La puce de votre cartouche à 9 contacts, deux de ces contacts n'ont pas besoin d'être reprogrammés. Ce sont les deux contacts situés sur la deuxième rangée à l'extrême droite et gauche.



1. Positionnez la cartouche sur le reprogrammeur et présentez face à face les contacts dorés de la puce et les pointes du reprogrammeur.
2. Pressez la cartouche contre le resetter.
3. La lumière clignote de 2 à 4 fois rouge puis passe au vert, lorsque la lumière est verte, la puce de la cartouche est reprogrammée.

Votre cartouche est maintenant resettée et peut être remise en place dans l'imprimante après l'avoir rechargée.

Si la lumière ne reste rouge ou clignote :

- Vérifiez que les contacts de la puce soient **exactement** en contact avec les pins du reprogrammeur !
- La cartouche n'est pas une cartouche originale Epson.

Si la cartouche n'est pas reconnue par l'imprimante bien que la reprogrammation de la puce à été réalisé avec succès.

Durant le processus de remplissage, de l'air est entré dans la cartouche d'encre. L'imprimante le détecte grâce à un capteur situé à l'intérieur de la cartouche et transmet une information « cartouche non reconnue » ou vous demande de la changer.