

goutte d'encre

Désactiver les niveaux d'encre pour les cartouches PG-40 PG-50 CL-41 CL-51, CL-52



Il est impossible à ce jour de resetter les cartouches PG40 PG50 CL41 CL51, CL52 (remis à zéro des niveaux d'encre). Les cartouches remanufacturées étant des cartouches originales remplies avec de l'encre, les niveaux d'encre réagissent de la même façon que lorsque vous remplissez vous même votre cartouche. Si le niveau d'encre de vos cartouches indiquait „Bientôt vide" avant de la recharger, ces informations vont toujours apparaitre même si votre cartouche est pleine. Vous n'avez dans un premier temps pas à vous occuper de cette information et pouvez imprimer. Après quelques impressions, le message „cartouche vide" apparaîtra à l'écran (croix rouge au dessus de la cartouche vide)

En fonction du type d'imprimante que vous possédez, nous mettons à votre disposition deux types de remise à zéro.

1) Pour les imprimantes CANON MP-450, MP-170, MP-150, IP-2200, IP-1600

Informations sur les cartouches et les imprimantes

Les imprimantes CANON MP 450, MP 170, MP 150, IP 2200, IP 1600 utilisant les cartouches PG-40 CL-41 / PG-50, CL-51, CL-52 enregistrent en mémoire le n° de série des cartouches.

Autrement dit, les imprimantes citées ci-dessus enregistrent le n° de série des dernières cartouches positionnées dans l'imprimante. Une fois ces cartouches rechargées, votre imprimante CANON MP450, MP170, MP150, IP2200, IP1600 les signale toujours comme étant vide.

Vous pouvez contourner ce message de la façon suivante :

Maintenez la touche « Papier » ou « annuler » (touche située sur votre imprimante avec un triangle entouré d'un cercle rouge) pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que la lumière ne clignote plus. Maintenant il ne vous reste plus qu'à renouveler cette opération mais en restant au moins 15 secondes sur ce même bouton.

Vos cartouches sont reprogrammées et vous pouvez imprimer.

Cette méthode ne fonctionne pas sur toutes les imprimantes, si cette méthode ne fonctionne pas sur votre imprimante, vous pouvez essayer la méthode n° 2 ci-dessous.

Vous pouvez aussi ignorer le message et imprimer avec votre cartouche remanufacturée ou rechargée. Dans ce cas il vous faut impérativement recharger les cartouches régulièrement afin d'éviter d'endommager la tête d'impression se trouvant sur la cartouche.

Le fait d'imprimer même si votre cartouche n'a plus d'encre ne pose aucun problème pour votre imprimante, la tête d'impression se trouvant sur la cartouche.

<http://www.goutte-encre.com>

2) Méthode n° 2 réinitialiser les cartouches PG-40 CL-41 PG-50 CL-51 CL-52

Laissez votre imprimante allumée
Collez un petit morceau de ruban adhésif sur le premier rang de contacts sur la cartouche (1). Cette opération doit être réalisée en parallèle sur les deux cartouches. La cartouche noire et la cartouche couleur.

Mettez en place les deux cartouches dans votre imprimante Canon et fermez le couvercle (capot).

Un premier message d'erreur apparaît à l'écran.

Retirez les cartouches de l'imprimante

Retirez le ruban adhésif du premier rang de contacts et collez le sur le second rang. (2).

Placez les cartouches CANON **PG40 CL41 PG50**

CL51 CL52 dans l'imprimante et fermez le couvercle / capot.

Attendez le nouveau message d'erreur pour enlever les cartouches de l'imprimante et enlever complètement le ruban adhésif des cartouches.

Vos cartouches sont réinitialisées ou reprogrammées et vous pouvez imprimer.

Cette méthode est valable pour les imprimantes anciennes, les nouvelles imprimantes Canon utilisant ces cartouches possèdent une programmation spéciale où cette méthode ne fonctionne malheureusement plus.



ATTENTION : Afin de réussir vos remplissages, nous vous conseillons de remplir vos cartouches avant que ces dernières soient vides.

Copyright © 2009 goutte-encre.com • Alle Rechte vorbehalten • Tous droits réservés, toute copie totale ou partielle de ce site / notices est interdite.

<http://www.goutte-encre.com>