

goutte d'encre

NOTICE DE REMPLISSAGE CARTOUCHE T0711 – T0712 – T0713 – T0714 T0891 – T0892 – T0893 – T0894 T0801 – T0802 – T0803 – T0804 – T0805 – T0806



Les cartouches à puces nécessitent l'utilisation du reprogrammateur disponible sur www.goutte-encre.com.

1. Dans un premier temps, bouchez le trou de sortie de l'encre avec un morceau de ruban adhésif afin que l'encre ne sorte pas de la cartouche.
2. Percer un trou de 7mm de profondeur à l'endroit indiqué sur l'image ci-dessus. Attention, **il y a deux parois à percer !**



3. Monter la seringue et l'aiguille livrées avec l'encre et remplissez la seringue avec 7 ml d'encre.
4. Injecter **très lentement** l'encre dans la cartouche. Laissez le temps à l'encre de s'écouler.

5. Une fois les 7ml d'encre injectés dans la cartouche, rebouchez le trou que vous avez percé avec une goutte de colle (colle à pistolet), de pâte à modeler, de patafix ou de silicone.
6. Recouvrez ensuite le trou d'un morceau de ruban adhésif
La cartouche doit être parfaitement étanche
7. Laisser la cartouche reposer deux heures en position debout (ou la nuit) afin de permettre à l'encre de se répartir dans la cartouche.
8. Reprogrammer la puce de votre cartouche à l'aide du reprogrammateur (en vente dans le site) afin que votre imprimante détecte une cartouche pleine.

Sans reprogrammateur la cartouche ne fonctionnera pas.



9. Replacer ensuite la cartouche dans l'imprimante et démarrer un cycle des tests d'impression en suivant les instructions.

Liste des consommables :

Encre noire pigmentée pour Epson T0711 Article: INK660B
Encre cyan pigmentée pour Epson T0712 Article: INK661C
Encre magenta pigmentée pour Epson T0713 Article: INK661M
Encre cyan pigmentée pour Epson T0714 Article: INK661M
Liquide nettoyant pour encres pigmentées Article : Clean 02
Reprogrammateur de puce Epson T071 Article: TA Resetteur

<http://www.goutte-encre.com>