

# goutte d'encre

## Notice de remplissage des cartouches originales CANON CLI-42.



### Préparez votre surface de travail avant de recharger votre cartouche

Pour recharger vos cartouches originales CANON CLI-42 il vous faut :

- Un foret 1,5mm ou punaise (l'aiguille doit entrer dans le trou) - 8 aiguilles avec canules \* - une paire de gants\* - 8 flacons d'encre de chaque couleur

Nous livrons le kit de remplissage pour cartouches CANON CLI-42 avec tout le matériel nécessaire.

Vous trouverez les 8 encres spécifiques pour CANON CLI-42 dans notre boutique [www.goutte-encre.com](http://www.goutte-encre.com) (Encres compatibles pour CANON)

Sur la partie arrière de la cartouche se trouve un réservoir d'encre dans lequel vous percez un trou à l'endroit indiqué ci-dessous.



Remplissez votre cartouche lentement.

Si de l'encre sort du trou de remplissage attendez un moment afin de laisser le temps à la mousse de s'imbibber d'encre.

Renouvelez l'opération si nécessaire.

La quantité d'encre à injecter dans les cartouches dépend de la quantité d'encre restant dans les cartouches. Lorsque la mousse est imbibée et que le réservoir est plein, le remplissage est terminé.



Rebouchez ensuite le trou avec une goutte de colle chaude (idéal) ou du silicone. Plus le trou que vous avez réalisé est petit, plus il sera simple de le reboucher. Le trou doit être parfaitement étanche.

Ne placez pas une cartouche dans votre imprimante si elle coule.

Les cartouches **CANON CLI-42** ont la même forme que les cartouches précédents PGI-550 CLI-551 ou encore PGI-525 CLI-526 le remplissage reste le même, seules les encres changent ainsi que la puce, bien entendu.

Une fois votre cartouche rechargée, il faut reprogrammer la puce à l'aide de notre resetteur ou reprogrammateur de puces pour CANON CLI-42 que vous trouverez dans notre boutique.

<http://www.goutte-encre.com>