

goutte d'encre

Notice de d'utilisation cartouches à remplir avec puce auto-reset HP363 Cartouches vides avec puce



Le jeu complet de cartouche doit être changé. Il n'est pas possible de combiner des cartouches à puce auto-resetteuses avec des cartouches originales.

La cartouche se recharge par le trou de remplissage situé sur le haut de la cartouche.

- Enlever le bouchon de couleur
- Remplissez la cartouche avec l'encre de couleur correspondante
- Remplacez le bouchon sur la cartouche

Pour la première utilisation, vous devez réinitialiser la puce de la cartouche Auto reset.

- Remplissez vos cartouches comme indiqué ci-dessus
- Mettez en place les 6 cartouches à puces auto-resetteuses dans l'imprimante
- Eteignez l'imprimante
- Débranchez la prise secteur et attendez 1-2 minutes
- Rebranchez la prise secteur de l'imprimante
- Allumez l'imprimante

Les cartouches sont reconnues et les niveaux d'encre sont indiqués. Le message « cartouche pleine » apparaît. Vous pouvez imprimer.

Cette opération n'est nécessaire qu'une seule fois.

Lorsque vous imprimez, **surveillez les niveaux d'encre.**

Lorsque le niveau d'encre d'une cartouche descend au dernier niveau, **il est temps de recharger votre cartouche autoresetteuse.**

Par la même occasion, il est recommandé de **remplir aussi toutes les autres cartouches** même si elles ne sont pas vides.

Pour les utilisations suivantes

- Retirez les cartouches de l'imprimante
- Rechargez les cartouches
- Remplacez les cartouches dans l'imprimante

Les niveaux d'encre seront affichés automatiquement, les puces seront réinitialisées et **vous pouvez imprimer**.

Affichage des niveaux d'encre

Si le message « cartouche vide » apparaît, il reste toujours un peu d'encre dans la cartouche. **C'est tout à fait normal**, cette encre protège la tête d'impression de votre imprimante et l'empêche de sécher.

A partir du moment où une cartouche est retirée de l'imprimante puis remise à son emplacement, les niveaux d'encre seront indiqués comme « pleins », que la cartouche soit pleine ou non.

Il est donc **important de toujours recharger les cartouches** afin de ne pas endommager la tête d'impression de votre imprimante.

Portez une grande attention à l'encre que vous utilisez !

Une encre qui n'est pas adaptée à votre imprimante peut réduire sa durée de vie et endommager la tête d'impression.

Les kits d'encre goutte d'encre

Pour ces cartouches HP 363 nous vous proposons un set de six encres compatibles, spécifiques pour les cartouches HP 363.

Achetez malin avec les Kit ENCRES + CARTOUCHES à remplir et imprimez sans vous ruiner.

<http://www.goutte-encre.com>