



## **Notice d'utilisation des cartouches HP 364 sans puce**

**Traduction en français de la notice se trouvant dans l'emballage**

1. Retirez soigneusement la puce se trouvant sur la cartouche originale HP364.  
Attention de ne pas l'endommager ! (image 1 et 2 de la notice)
2. Prenez soin de ne pas mélanger les couleurs, chaque puce correspondant à une couleur précise.
3. Coller la puce correspondante sur le chip extender livré, soit avec une goutte de colle, soit avec un ruban adhésif double face. Il est possible que la colle restante sur la puce originale HP suffise. Coller la puce dans le bon sens suivant les images 3 et 4 de la notice. (les contacts de la puce vers l'extérieur)
4. Placez ensuite l'extendeur avec la puce dans l'imprimante comme décrit sur les photos 5, 6. et 7 (les contacts de la puce vers les contacts de l'imprimante)  
Attention de bien respecter les couleurs
5. Retirer la languette orange « PULL » et le clip situé en dessous le tournant dans le sens de la flèche indiqué et insérer la cartouche de couleur correspondante dans l'imprimante. (images de 8 à 12 de la notice)
6. Désactiver les niveaux d'encre :  
Lorsque le message « niveaux d'encre bas » et « cartouche originale HP vide » apparaît, confirmer en cliquant sur « OK »
7. Les cartouches compatibles pour HP 364 sont transparentes, il est important de vérifier les niveaux d'encre afin de ne pas endommager la tête d'impression de votre imprimante.