


goutte d'encre

Notice de remplissage cartouches HP 25 et HP 49



PROTEGER VOTRE SURFACE de TRAVAIL EN CAS DE FUITE D'ENCRE

1. Retirer le couvercle de couleur avant de procéder au remplissage de la cartouche. Aidez-vous d'une lame. Cela ne peut pas endommager votre cartouche d'encre.
2. Assembler la seringue et l'aiguille et remplir la seringue d'encre de couleur jusqu'à 10ml. Assurez-vous de remplir chaque compartiment avec l'encre de couleur, comme indiqué sur le schéma. Introduire l'aiguille dans l'orifice correspondant jusqu'au fond de la cartouche.
IMPORTANT : la cartouche contient une éponge, vous pouvez ressentir une résistance.
3. Remplir doucement la cartouche d'encre avec les 10ml d'encre de couleur correspondante. Si de l'encre apparaît au niveau du trou de remplissage, la cartouche est pleine. Arrêter le remplissage et retirer la seringue lentement.
4. Si vous devez effectuer le remplissage avec d'autres couleurs, assurez-vous d'avoir parfaitement nettoyé la seringue et l'aiguille avec de l'eau.
5. Le couvercle peut être remis en place et scellé solidement avec du ruban adhésif. Essuyez la tête d'impression avec du papier absorbant et du liquide de nettoyage.
6. Replacer la cartouche dans l'imprimante et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.
Votre cartouche est prête à l'emploi.

ATTENTION : Afin de réussir vos remplissages, nous vous conseillons de remplir vos cartouches avant que ces dernières soient vides.

<http://www.goutte-encre.com>