


goutte d'encre

Notice de remplissage cartouches HP 94 – 95 -96 -97 – 130 – 131- 134 – 135 – 336 - 337 – 339 – 343 – 344 – 350 – 351 – 852 – 853 – 855 - 857



**Attention si votre cartouche est totalement vide, elle ne sera plus réutilisable !
PROTEGER VOTRE SURFACE D ETRAVAIL EN CAS DE FUITE D'ENCRE**

1. Enlever l'étiquette qui recouvre les trous de remplissage.
2. Assembler la seringue et l'aiguille et remplir la seringue d'encre.
3. Insérez l'aiguille dans le trou de remplissage jusqu'au centre de la cartouche. Si vous remplissez une cartouche Couleur, assurez-vous de remplir chaque compartiment avec l'encre de couleur, comme indiqué sur le schéma.
IMPORTANT : la cartouche contient une éponge, vous pouvez ressentir une résistance.
4. Injectez l'encre lentement. Lorsque l'encre déborde par le trou de remplissage, retirer doucement l'aiguille jusqu'à ce que toute trace d'encre disparaisse de la surface. Essuyez la tête d'impression avec du papier absorbant avant de commencer le remplissage d'une autre couleur. Si vous devez effectuer le remplissage avec d'autres couleurs, assurez-vous d'avoir parfaitement nettoyé la seringue et l'aiguille.
5. Ne pas reboucher les trous de remplissage.
6. S'assurer qu'il n'y a plus d'encre qui s'écoule de la tête d'impression avant de replacer votre cartouche dans l'imprimante.
7. Replacer la cartouche dans l'imprimante et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.
8. Nettoyer immédiatement la seringue et l'aiguille avec de l'eau en vue d'une utilisation ultérieure.

Nous vous conseillons de nettoyer la tête d'impression de cette cartouche avec un liquide de nettoyage adapté.

ATTENTION : Il est actuellement impossible de remettre à zéro les niveaux d'encre après avoir rempli une de ces cartouches. Remplissez régulièrement vos cartouches avant qu'elles ne soient vides. **Si votre cartouche est totalement vide, elle ne sera plus réutilisable !**

<http://www.goutte-encre.com>